



### AFFICHAGE **A**

Aiguilles de la montre

Compteur 60 secondes  
Compteur 30 minutes  
Compteur 1/10 seconde  
Poussoir A  
Poussoir B  
Aiguille des heures  
Aiguille des minutes  
Aiguille des secondes  
Indicateur de quantième  
Couronne de mise à l'heure (Position I, II, III)

### MISE A ZERO DES COMPTEURS **B**

Couronne en position II

Poussoir A  
Poussoir B

Poussoir A : sélectionnez le compteur :

- 1 clique : compteur des 60 secondes
- 2 cliques : compteur au 1/10 seconde
- 3 cliques : compteur des 30 minutes

Poussoir B : Déplacez l'aiguille du compteur vers la position de départ désirée.

### REGLAGES **C**

Couronne 3 positions

Position de marche  
Position de mise à l'heure (stop seconde) et correction de la date à chaque passage à minuit

Correction du fuseau horaire et de la date à chaque passage à minuit

Position de mise à l'heure (stop seconde) et correction de la date à chaque passage à minuit

**Remarque :**  
Ne pas rester en position II de la couronne de mise à l'heure plus de 20 minutes (perte de l'heure).

### MODE CHRONOMETRAGE **D**

Fonction chronométrage simple

START **1**  
STOP **2**  
Lecture du temps  
- 5 minutes  
- 57 secondes  
- 7/10 de seconde  
Remise à zéro **3**

Couronne de mise à l'heure en position I

**1 à 3** ordre des fonctions

**ATTENTION**  
Avant chaque chronométrage, les aiguilles du chronographe doivent être à leur origine. Au besoin, voir le paragraphe MISE A ZERO DES COMPTEURS.

### MODE CHRONOMETRAGE **E**

Fonction ADD

**1** START  
**2** STOP Lecture  
**3** RESTART  
**4** STOP Lecture  
**5** RESTART  
**6** STOP Lecture

Couronne de mise à l'heure en position I  
Remise à zéro **X**

**1 à X** ordre des fonctions

### MODE CHRONOMETRAGE **F**

Fonction SPLIT-TIME ou TEMPS INTERMEDIAIRES

**1** START  
Couronne de mise à l'heure en position I  
**2** SPLIT 1  
Lecture du temps 1  
- 5 minutes  
- 4 secondes  
- 6/10 de seconde  
**3** RESTART (rattrapage)  
**4** SPLIT 2  
Lecture du temps 2  
- 6 minutes  
- 24 secondes  
- 8/10 de seconde  
**5** RESTART (rattrapage)  
**6** STOP  
Lecture du DERNIER TEMPS  
- 20 minutes  
- 42 secondes  
- 4/10 de seconde  
Remise à zéro **7**

**1 à 7** ordre des fonctions